

360° ontvanger (sensor)

10 • 25

Aantal levens instellen

Herladen: duw op de hendel om de munitieclip onderaan te openen. Sluit vervolgens de munitieclip om te herladen.

UIT • SOLO • TEAM 1 • TEAM 2

Schakel de lasergun in door de switch te schuiven naar de gewenste spelmodus. Je kan de lasergun weer uitschakelen door hem op 'OFF' te schuiven.

Schieten

Schild

INDOOR • OUTDOOR

Als je buiten speelt, zet je de switch op 'OUTDOOR'. Speel je binnen, zet dan de switch op 'INDOOR'. Dit voorkomt grotendeels dat de infraroodsignalen op de muren weerkaatsen.

Zender (sensor)




Levens

Dit is jouw levensbalk. Elk lampje staat voor 2 levens en knippert als dit balkje nog maar één leven heeft. Als je 25 levens hebt ingesteld, blijft de hele levensbalk gevuld totdat je nog maar 10 levens hebt. De levensbalk toont dus je laatste 10 levens.

Munitie

Een munitieclip bevat 10 kogels. Hoeveel kogels je nog hebt, wordt getoond door de lampjes. Elk lampje staat voor 2 kogels en knippert als dit balkje nog maar één kogel heeft. Je kan het aantal kogels niet instellen, dit staat altijd op 10 ingesteld.



De lasergun instellen

Schakel de lasergun in door de switch naar de juiste spelmodus te schuiven. Stel vervolgens het aantal levens in (10 of 25) en of je binnen of buiten speelt. Als alles goed staat ingesteld, druk je 1 keer op de schietknop om te bevestigen. De lasergun zal trillen, vervolgens 10 seconden aftellen en "Good luck" zeggen. Vanaf dan kan je beginnen spelen. De instellingen kan je tijdens het spel niet meer veranderen.

Schild gebruiken

De laserguns beschikken over een schildfunctie. Deze gebruik je door de knop 'SHIELD' ingedrukt te houden. Tijdens het schild kan je niet geraakt worden maar zelf ook niet schieten. Een schild kan maximaal 10 seconden duren. Je moet 2 seconden wachten voordat je je schild opnieuw kan gebruiken. Als je 10 levens instelt, heb je in totaal 15 seconden schild. Stel je 25 levens in, dan heb je in totaal 30 seconden schild.

Uitgeschakeld

De lasergun zal je waarschuwen als je levens bijna op zijn door "Low life" te zeggen. Als je levens op zijn, zal de rode bol bovenop je lasergun licht geven en de lasergun "You're out" zeggen. Je kan dan niet meer schieten of geraakt worden. Na 1 minuut gaan de lampjes uit en gaat de lasergun in batterijbesparing.

Batterijbesparing

Wanneer de lasergun tijdens een spel niet wordt gebruikt voor ongeveer 8 minuten, zegt de lasergun 'Game over' en wordt deze uitgeschakeld om batterij te besparen. Als de lasergun aan staat maar nog niet is ingesteld, gebeurt dit na ongeveer 1 minuut.

Tip: stel alle laserguns in, bevestig de instellingen en geef de laserguns dan pas aan de spelers. Zo ben je zeker dat iedereen met dezelfde en de juiste instellingen speelt.